

Уважаемый Абонент!

Вы приобрели миниатюрный универсальный мультимедийный плеер с поддержкой видео высокой четкости. С его помощью Вы сможете просматривать цифровое телевидение IP-TV, просматривать видео в великолепном HD-качестве из Интернета, с USB flash или USB HDD носителей и прослушивать музыку. Полное руководство и обзор всех возможностей плеера Вы можете найти на сайте производителя по адресу <http://dune.ru/>. Данная инструкция предназначена для абонентов группы компаний "СПИДИ-ЛАЙН" и содержит инструкцию по подключению, настройке и использованию плеера для просмотра цифрового телевидения IPTV.

Подключение плеера к сети

Для подключения плеера к сети рекомендуется приобрести коммутатор D-Link DES-1005A. Подключение плеера к сети нужно выполнить по следующей схеме



Подключите линию Интернет к первому порту коммутатора. Остальные порты коммутатора используйте для подключения декодера IP-телевидения, компьютера и/или других устройств.

Внимание: если Вы используете маршрутизаторы (в том числе точки беспроводного доступа и «Интернет-центры»), то эти устройства необходимо подключать через коммутатор, как показано на схеме ниже.



Не подключайте плеер к сети через маршрутизатор или Wi-Fi, это приведет к ухудшению качества изображения телевидения!

Настройка цифрового ТВ на плеерах Dune HD TV-101/102/102p

Внимание: Если Вы приобрели плеер в компании Speedyline, то он уже настроен, и выполнять описанные ниже действия не нужно.

Для просмотра цифрового телевидения IP-TV Speedyline на приставках Dune-101/102/102p необходимо установить специальную версию прошивки (firmware). Эта прошивка изготовлена производителем плееров Dune специально для использования в сети «Speedyline» и является официальной. Устанавливая прошивку «Speedyline» Вы не теряете гарантию на плеер.

Для установки прошивки Вам потребуется **USB flash карта памяти**. Необходимо скачать файл с нашего сервера и загрузить их на Ваш USB flash накопитель:

http://middleware.speedyline.ru/dune/firmware/dune_service_speedyline.dsf

Подключите приставку к телевизору и к сети Speedyline. Включите приставку. При необходимости выполните первичные настройки приставки: язык интерфейса (Русский), ТВ-стандарт (PAL), способ подключения к ТВ (HDMI или Композит). Рекомендуется использовать подключение по HDMI кабелю – таким образом, получится достичь наилучшего качества изображения. Подключите Вашу USB flash в любой разъем USB на приставке откройте файл dune_service_speedyline.dsf (перейдите в меню плеера в раздел “Источники” -> “USB-накопитель”, найдите файл dune_service_speedyline.dsf и нажмите кнопку «Ok» на пульте плеера). Установка прошивки займет несколько минут. Внимание: не выключайте плеер и не отключайте никакие накопители до завершения процесса установки прошивки – это может вывести плеер из строя!

Настройка цифрового ТВ на плеерах Dune TV-303D и Base3D

Для настройки Вам потребуется USB flash карта памяти. Необходимо скачать файл (плагин) с нашего сервера и загрузить их на Ваш USB flash:

http://middleware.speedyline.ru/dune/pay_tv/dune_plugin_speedyline.zip

Подключите приставку к телевизору и к сети Speedyline. Включите приставку. При необходимости выполните первичные настройки приставки: язык интерфейса (Русский), ТВ-стандарт (PAL), способ подключения к ТВ (HDMI или Композит). Рекомендуется использовать подключение по HDMI кабелю – таким образом, получится достичь наилучшего качества изображения.

Обновите версию прошивки плеера. Для этого в меню плеера перейдите в раздел «Настройки» -> «Прочие настройки» -> «Обновление прошивки» и установите последнюю доступную версию прошивки. Внимание: без установки последней версии прошивки Вы не сможете просматривать платные телеканалы!

После обновления прошивки плеера, подключите Вашу USB flash в любой разъем USB на приставке откройте файл dune_service_speedyline.zip (перейдите в меню плеера в раздел “Источники” -> “USB-накопитель”, найдите файл dune_service_speedyline.zip и нажмите кнопку «Ok» на пульте плеера).

Просмотр цифрового телевидения

Для просмотра телевидения IP-TV «Speedyline», в меню плеера перейдите в раздел «Телевидение» - > «Speedyline IPTV».

Для Вашего удобства все каналы разбиты на категории, перемещение по которым происходит стандартным образом – кнопками с изображением стрелок вправо, влево, вверх и вниз. Для выбора определенной категории необходимо переместить указатель активности на нужную иконку категории и нажмите кнопку “Enter” на пульте ДУ.



После выбора определенной категории каналов на экране появится **список каналов**, среди которых можно выбрать интересующий Вас канал. Для выбора определенного канала необходимо перевести активный указатель на иконку с названием канала и нажать кнопку “Enter” на пульте ДУ.



Для быстрого переключения каналов во время просмотра можно использовать цифровые кнопки на пульте ДУ или кнопки «Ch+» и «Ch-». Для выбора другого канала из списка каналов или для просмотра программы передач во время просмотра нажмите кнопку “Enter”, после чего поверх изображения канала появится список каналов в выбранной категории и блок с телевизионной программой.



Для управления уровнем громкости во время проигрывания канала необходимо пользоваться кнопками с изображением стрелок влево и вправо. Для быстрого переключения на следующий или предыдущий канал во время проигрывания канала необходимо воспользоваться кнопками с изображением стрелок вверх или вниз на пульте ДУ. Для возврата в основное меню воспользуйтесь кнопкой "POP UP MENU".